GRABADOR NVR IP · WIZSENSE 4-EI

Guía rápida de instalación y uso

Modelo: **DHI-NVR4216-EI** · Fabricante: **Dahua**



Grabador de red de 16 canales con dos bahías de disco y puerto gigabit, para instalaciones que ya tienen su switch PoE. IA WizSense y salida 4K.

Contenido de la caja

- Grabador NVR DHI-NVR4216-EI
- Fuente de alimentación 12 V CC
- Ratón USB
- Cable de red Ethernet
- Tornillos para disco duro (HDD)
- Guía rápida del fabricante

Ficha y soporte online
Escanee para ver el producto en intelix.es

El disco duro (HDD) no está incluido. Usa discos específicos de videovigilancia para grabación continua 24/7.

1 · Instalar el disco duro

1. **Apaga y abre.** Con el equipo desconectado, retira los tornillos de la tapa superior y deslízala.
2. **Coloca el disco.** Fija el HDD SATA de videovigilancia a la base con los tornillos incluidos (2 bahías).
3. **Conecta el disco.** Enchufa el cable de datos SATA y el de alimentación a la placa y al HDD.
4. **Cierra.** Vuelve a colocar la tapa y atorníllala.

2 · Conexiones

1. **Monitor.** Conecta el monitor al puerto **HDMI** (o VGA).
2. **Ratón.** Conecta el ratón USB para navegar por el menú.
3. **Red.** Conecta el puerto **LAN** del NVR al router con el cable Ethernet.
4. **Cámaras.** Conecta las cámaras IP a tu switch PoE / red (la misma del NVR).
5. **Encendido.** Conecta la alimentación; el equipo arrancará.

INTELIX SAFETY SLU · CIF B26722082 · C/ Pablo Iglesias 67, 30360 La Unión (Murcia)
intelix.es · Distribuidor oficial · Datos técnicos del fabricante; sujetos a cambios sin previo aviso.

3 · Primer arranque (asistente)

1. **Asistente inicial.** Selecciona idioma **Español** y zona horaria.
2. **Contraseña.** Crea una contraseña segura de administrador y un patrón/Email de recuperación.
3. **Fecha y hora.** Ajusta fecha, hora y NTP para sincronización automática.
4. **Red.** Deja DHCP o fija una IP estática según tu instalación.

4 · Añadir cámaras

1. **Búsqueda en red.** En *Cámara → Añadir*, pulsa *Buscar* y añade las cámaras detectadas.
2. **Inicializa cámaras.** Si una cámara es nueva, el NVR te pedirá ponerle contraseña.
3. **Comprueba imagen.** Verifica que cada canal muestra vídeo en directo.

5 · Acceso remoto (DMSS)

1. **Descarga la app.** Instala **DMSS** (iOS/Android).
2. **Vincula por QR.** En el NVR, abre *Red → P2P* y escanea el código con DMSS.
3. **Acceso remoto.** Visualiza en directo y reproduce desde el móvil, **sin cuotas**.

6 · Grabación y reproducción

1. **Programa la grabación.** En *Almacenamiento → Programación* elige 24/7, por movimiento o por evento de IA.
2. **Búsqueda inteligente.** Filtra grabaciones por **SMD Plus** y eventos de IA.
3. **Reproduce y exporta.** Selecciona canal y franja horaria; exporta clips a USB.

INTELIX SAFETY SLU · CIF B26722082 · C/ Pablo Iglesias 67, 30360 La Unión (Murcia)
intelix.es · Distribuidor oficial · Datos técnicos del fabricante; sujetos a cambios sin previo aviso.