



GRABADOR NVR IP · WIZSENSE 4-EI

Guía rápida de instalación y uso

Modelo: DHI-NVR4232-16P-EI · Fabricante: Dahua



Grabador de red de 32 canales con switch PoE de 16 puertos integrado y 130 W: 16 cámaras con un solo cable cada una y hasta 32 en total sumando las de tu red. Dos bahías de hasta 20 TB, salida 4K e IA WizSense.

Contenido de la caja

- Grabador NVR DHI-NVR4232-16P-EI
- Adaptador de corriente
- Ratón USB
- Cable de red Ethernet
- Tornillos para disco duro (HDD)
- Guía rápida del fabricante



Ficha y soporte online

Escanee para ver el producto en intelix.es

El disco duro (HDD) no está incluido. Usa discos específicos de videovigilancia para grabación continua 24/7.

1 • Instalar el disco duro

- 1 **Apaga y abre.** Con el equipo desconectado, retira los tornillos de la tapa superior y deslízala.
- 2 **Coloca el disco.** Fija el HDD SATA de videovigilancia a la base con los tornillos incluidos (2 bahías).
- 3 **Conecta el disco.** Enchufa el cable de datos SATA y el de alimentación a la placa y al HDD.
- 4 **Cierra.** Vuelve a colocar la tapa y atorníllala.

2 • Conexiones

- 1 **Monitor.** Conecta el monitor al puerto **HDMI** (o VGA).
- 2 **Ratón.** Conecta el ratón USB para navegar por el menú.
- 3 **Red.** Conecta el puerto **LAN** del NVR al router con el cable Ethernet.
- 4 **Cámaras.** Conecta cada cámara IP a un **puerto PoE** del grabador: reciben datos y alimentación por un solo cable.
- 5 **Encendido.** Conecta la alimentación; el equipo arrancará.

3 • Primer arranque (asistente)

- 1 **Asistente inicial.** Selecciona idioma **Español** y zona horaria.
- 2 **Contraseña.** Crea una contraseña segura de administrador y un patrón/Email de recuperación.
- 3 **Fecha y hora.** Ajusta fecha, hora y NTP para sincronización automática.
- 4 **Red.** Deja DHCP o fija una IP estática según tu instalación.

4 • Añadir cámaras

- 1 **Plug&Play.** Las cámaras conectadas a los puertos PoE se añaden y configuran solas.
- 2 **Inicializa cámaras.** Si una cámara es nueva, el NVR te pedirá ponerle contraseña.
- 3 **Comprueba imagen.** Verifica que cada canal muestra vídeo en directo.

5 • Acceso remoto (DMSS)

- 1 **Descarga la app.** Instala **DMSS** (iOS/Android).
- 2 **Vincula por QR.** En el NVR, abre *Red* → *P2P* y escanea el código con DMSS.
- 3 **Acceso remoto.** Visualiza en directo y reproduce desde el móvil, **sin cuotas**.

6 • Grabación y reproducción

- 1 **Programa la grabación.** En *Almacenamiento* → *Programación* elige 24/7, por movimiento o por evento de IA.
- 2 **Búsqueda inteligente.** Filtra grabaciones por **SMD Plus** y eventos de IA.
- 3 **Reproduce y exporta.** Selecciona canal y franja horaria; exporta clips a USB.