CONTACTO MAGNÉTICO PLUS VÍA RADIO · ALARMA AIRSHIELD

Guía rápida de instalación y uso

Modelo: **DHI-ARD324-W2(868S)** · Sistema de alarma Dahua AirShield



Gracias por confiar en **Intelix Safety**. Esta guía le acompaña en la instalación y puesta en marcha de su dispositivo del sistema de alarma inalámbrico Dahua AirShield. Léala antes de instalar y consérvela.

- **Sistema:** requiere el hub AirShield (ARC3800H) emparejado.
- **App:** DMSS (móvil) para alta, avisos y gestión.
- **Inalámbrico:** 868 MHz cifrado AES128, bidireccional.

Ficha técnica y soporte online
Escanee para ver el producto en intelix.es

1 · Advertencias de seguridad

Sensibilidad de vibración. En puertas de paso muy transitadas o con portazos, empiece por el nivel bajo y suba solo si hace falta: evitará falsas alarmas.

Alineación. Cuerpo e imán alineados y a menos de 40 mm con la hoja cerrada.

Alimentación. Use únicamente pilas CR123A nuevas y del mismo tipo. Respete la polaridad y sustitúyalas cuando el sistema avise de batería baja.

Sistema. Este dispositivo trabaja dentro del sistema AirShield: necesita la central ARC3800H emparejada para poder avisar.

2 · Contenido de la caja



- Contacto magnético Plus ARD324-W2(868S)
- Imán
- Adhesivo y tornillería
- Pila CR123A
- Guía rápida del fabricante

3 · Instalación

1. **Presente el cuerpo** en el marco y el imán en la hoja, alineados y a menos de 40 mm.
2. **Fije la base** con adhesivo o tornillería sobre una superficie firme: la vibración se lee del soporte.
3. **Coloque la pila CR123A** respetando la polaridad y cierre la tapa.
4. **Ajuste la sensibilidad** de vibración en DMSS y valídela con el modo test.

4 · Alta en el hub AirShield (app DMSS)

1. Abra la app **DMSS** y entre en su central **AirShield**.
2. Vaya a **Gestión de periféricos > Añadir** y escanee el **código QR** del dispositivo (o retire la pila con la central en búsqueda: las dos vías son válidas).
3. Asigne el dispositivo a una **zona/estancia** y elija en qué modos debe estar activo.
4. Haga una **prueba real** y compruebe que llega la notificación antes de dar por terminada la instalación.

5 · Funciones y ajustes

- **Vibración:** tres niveles de sensibilidad según la carpintería.
- **Inclinación:** alarma si la hoja se abate o se desmonta (hasta 25°).
- **Entrada cableada:** NA, NC o conteo de impulsos.
- **Modo test:** valida la sensibilidad sin disparar la alarma real.
- **Anti-inhibición:** avisa de intentos de bloqueo de la señal.

INTELIX SAFETY SLU · CIF B26722082 · C/ Pablo Iglesias 67, 30360 La Unión (Murcia)
intelix.es · Distribuidor oficial · Datos técnicos del fabricante; sujetos a cambios sin previo aviso.

6 · Mantenimiento

- Sustituya las pilas cuando el sistema avise de batería baja.
- Limpie la carcasa con un paño suave y seco; no use disolventes.
- Revise periódicamente la fijación y el estado del anti-sabotaje.
- Mantenga el firmware actualizado desde DMSS.

7 · Resolución de problemas

Síntoma	Solución recomendada
No se añade a la central	Acerque el dispositivo a la central y reintente el escaneo del QR en DMSS. Compruebe que la pila está puesta y con la polaridad correcta.
Se pierde la comunicación	Está al límite de cobertura o hay un obstáculo metálico. Acérquelo, cambie la ubicación o añada un repetidor.
Aviso de batería baja	Sustituya la pila CR123A por una nueva del mismo tipo.
Salta el anti-sabotaje	Compruebe que la tapa cierra bien y que la base está firme contra la pared.
Falsas alarmas de vibración	Baje el nivel de sensibilidad y compruebe que la base está bien fijada: una base floja vibra sola.

8 · Garantía y soporte

Garantía

Producto original Dahua con **garantía oficial** gestionada por Intelix Safety. Conserve la factura y el número de serie.

Soporte técnico

Asistencia en instalación, configuración y postventa.
intelix.es · INTELIX SAFETY SLU